



Жидкие обои

Подробная инструкция по нанесению декоративной штукатурки (жидкие обои) производства России «Silk Plaster»

Декоративная штукатурка (жидкие обои) производства России «Silk Plaster» - материал на основе хлопка, целлюлозы, шелка, водорослей, флоков и других экологически чистый продуктов.

Применяется для декорирования стен и потолков, жилых и общественных помещений, относятся к материалам «Сделай сам!»

1. В пластиковый таз налейте 6 литров воды (либо 4,5 - в зависимости от выбранной коллекции);
2. Высыпьте декоративные блестки (если они есть в пакете) - перемешайте;
3. Высыпьте основную массу из мешка в таз - перемешайте (только ручное перемешивание);
4. Сложите перерешанную массу обратно в пакет и поставьте на непромокаемую поверхность, скрутив верх пакета, на 12 часов - в этом состоянии обои могут находиться до двух недель;
5. Перед нанесением обоев, стены необходимо подготовить, убрав водо-впитывающие или водо-реагирующие элементы (удалить старые обои, вырвать дюбеля или гвозди);
6. В случаях когда удаление невозможно, эти элементы необходимо покрыть масляной краской;
7. Грунтовать стены советуем смесью вододисперсионной краски (моющаяся) и клея ПВА «ТЕКС строительный» в пропорции 3/1 - краска/клей.;
8. **Запрещено** грунтование грунтовкой Cerezit ST 17!
9. Обои наносятся на: не шпатлеванную поверхность гипсокартона, цементную или гипсовую штукатурки, бетонную поверхность (с подготовкой), фанеру, ДВП, ДСП, ГВЛ и т.д.
10. После 12 часов водонасыщения обои готовы к нанесению - в пластиковый таз выкладывается вся масса 2-х пакетов и добавляется 1,5 - 2 литра воды, затем тщательно перемешивается вручную;
11. Нанесение происходит от угла до угла стены с перерывом не более 12 часов, т.к. структура высыхает и может получиться шов, нанесение происходит только пластиковым инструментом под углом примерно 30 градусов к плоскости стены, для поддержания слоя 1 - 1,5 мм.
12. Во время работы не израсходуйте всю массу обоев из таза, оставляйте примерно 2-3 кг смеси и добавляйте очередной мешок или два, также добавляйте в них 1,5 - 2 литра воды. Это делается для равномерности цвета и структуры, т.к. во время производства даже с одной партии структура или цвет могут немного отличаться, прибегая к этой технологии цвет и структура будут равномерные.
13. После нанесения стены необходимо пригладить обои - налейте воды в емкость и помойте в ней инструмент (гладилку или шпатель), затем «прогладьте» готовую поверхность, как только инструмент начнет прилипать к материалу, помойте его еще раз. Таким образом необходимо пройти всю готовую поверхность.
14. После завершения работы необходимо проветривать помещение как можно больше, но не допускать попадания пыли или мусора на мокрую поверхность. Высыхание происходит в последующие 24-48 часов.
15. Остатки материала разложите на полиэтиленовой основе толщиной 1,5 - 2 см. А после высыхания уберите в пакет. Эти остатки пригодятся при необходимости ремонта в будущем.

Желаем удачи и здоровья!

Возникли вопросы? Звоните!
телефон в городе Кемерово
8-902-983-8500 и 8-902-983-7500

